


Um Dieselimpulse zu unterdrücken müssen die DK ZVs an Input A bzw. Input B an "D Nozzle 1" bzw. "D Nozzle 2" angeschlossen werden.  
 Bei ZV "LOW" Signal muss das "ZV-Signal Low" im Service Tool angewählt werden.

To suppress the diesel pulses connect the Diesel Nozzle Info to Input A or Input B to "D Nozzle 1" or "D Nozzle 2"  
 If the nozzle signal is "LOW", then the "Nozzle signal low" has to be selected in the service tool.

Responsible / Verantwortlich TST electronics GmbH	 Innovative solutions Environmental technology	Created / Erstellt Dipl.-Ing. J. Aiysh	Title / Bezeichnung <b>VARECO PLUS in 2 Sides Dispenser          with 2 gas pumps and 1 Motor</b>	Document / Dokument 019040602	Rev. 01
Reference / Referenz VR Stage 2		Approved / Genehmigt 05.07.2017		Date / Datum 03.06.2017	Sheet / Seite 1